



D-A FINE MICROFIBER POLISHING PAD

Il Tampone di Lucidatura in Microfibra D-A FINE per lucidatrici a doppia azione è stato appositamente progettato per la rimozione di difetti moderati, swirl e ologrammi su vernici completamente essiccate. Lo speciale materiale in microfibra, unito al supporto in spugna semi flessibile, garantisce un maggiore controllo su superfici curve o irregolari, fornendo anche un equilibrio ottimale tra taglio e finitura. Quando utilizzato con la Pasta Abrasiva D-A FINE, questo tampone offre una rapida rimozione dei difetti moderati e un ottimo grado di finitura sulla maggior parte dei sistemi di verniciatura.

► CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



► ISTRUZIONI PER L'USO

- Preparare il tampone applicando uno strato sottile e uniforme di pasta abrasiva sulla superficie prima del primo utilizzo
- Ricaricare il tampone con piccole quantità di composto, in genere solo poche gocce. Una saturazione eccessiva del tampone può comportare una riduzione delle prestazioni
- Pulire frequentemente i tamponi durante l'uso con aria compressa o con il RUPES Claw Pad Tool
- Dopo l'uso, pulire con acqua tiepida e sapone neutro, risciacquare bene, asciugare all'aria
- Miglior utilizzo su vernice applicata in fabbrica. Sconsigliato su vernice fresca
- Non consigliato per l'uso con utensili rotativi
- Applicare per un tempo di ciclo fino a 30/45 secondi in un'area non più grande di sei volte il diametro del tampone
- Utilizzare almeno due tamponi per veicolo, scambiandoli a intervalli di 15 minuti

► PASTE ABRASIVE CONSIGLIATE

D-A FINE



MILLE FINE



UNO PROTECT




UNO ADVANCED




► LUCIDATRICI CONSIGLIATE


Lucidatrici ROTORBITALI: Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,
Lucidatrice ROTOECCENTRICA: LK900E



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



SAGOMA DEL TAMPONE

CODICI TAMPONI	FORMATI
9.MF80M	Ø85 mm (3")
9.MF135M	Ø135 mm (5")
9.MF160M	Ø160 mm (6")

SETTORI E APPLICAZIONI

