



## D-A FINE

**HIGH PERFORMANCE**  
FINE POLISHING FOAM PAD

Il tampone in spugna D-A FINE combina una buona rimozione dei difetti con un'ottima capacità di finitura sulla maggior parte dei sistemi di verniciatura. Abbinato al pasta abrasiva RUPES D-A FINE è in grado di rimuovere difetti moderati e leggeri e donare una finitura perfetta dopo cicli di lucidatura più aggressivi.

### ► CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



### ► ISTRUZIONI PER L'USO

- Pulire frequentemente i tamponi con aria compressa or con il RUPES Claw Pad Tool
- Non saturare eccessivamente il tampone. Troppa pasta abrasiva può portare a prestazioni ridotte
- Dopo l'uso pulire con acqua tiepida e sapone neutro, risciacquare bene per rimuovere i residui, asciugare all'aria
- Evitare l'uso di paste abrasive a basse di solventi e detersivi per evitare danni alla struttura cellulare della schiuma

### ► PASTE ABRASIVE

D-A FINE



MILLE FINE



UNO PROTECT



UNO ADVANCED




### ► LUCIDATRICI CONSIGLIATE

**Lucidatrici ROTORBITALI:** Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,  
**Lucidatrice ROTOECCENTRICA:** LK900E



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



SAGOMA DEL TAMPONE

CODICI TAMPONI	FORMATI
9.DA40M	Ø35-40mm (1"-1.5")
9.DA70M	Ø50-70mm (2"-3")
9.DA100M	Ø80-100mm (3"-4")
9.DA150M	Ø130-150mm (5"-6")
9.DA180M	Ø150-180mm (6"-7")

### SETTORI E APPLICAZIONI

