



## D-A MEDIUM WOOL POLISHING PAD

Il tampone in lana D-A MEDIUM è composto da una lana morbida abbinata a un supporto in spugna gialla flessibile e fornisce un eccellente taglio di difetti moderati insieme a una eccellente capacità di finitura sulla maggior parte delle superfici.

### ► CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



### ► ISTRUZIONI PER L'USO

- Preparare sempre il tampone applicando uno strato sottile e uniforme di pasta abrasiva su tutta la superficie prima dell'uso
- Utilizzare piccole quantità per ricaricare il tampone
- Una saturazione eccessiva del tampone può comportare una riduzione delle prestazioni
- Pulisci frequentemente i tamponi durante l'uso con aria compressa o RUPES Claw Pad Tool

### ► PASTE ABRASIVE

D-A FINE



MILLE FINE



UNO PROTECT




UNO ADVANCED




### ► LUCIDATRICI CONSIGLIATE


**Lucidatrici ROTORBITALI:** Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto  
**Lucidatrice ROTOECCENTRICA:** LK900E



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



SAGOMA DEL TAMPONE

CODICI TAMPONI	FORMATI
9.BW40M	Ø30-45mm (1" - 1.5") for iBrid nano
9.BW70M	Ø50-65mm (2" - 2.5") for iBrid nano
9.NW80M	Ø80-90mm (3" - 3.5")
9.NW130M	Ø130-145mm (5" - 5.7")
9.NW160M	Ø150-170mm (6" - 6.75")

### SETTORI E APPLICAZIONI

